

安佐南区民文化センター照明基本仕込図 令和6年8月3日現在

後C下 (C型 30A)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	直

UH下

1	2	3	4
71	72	63	22

UH中

1	2	3	4
71	72	63	22

UH上

1	2	3	4
71	72	63	22

後C上 (C型 30A)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	直

LH

1	2	3	4	5	6	7	8
72	59	22	40	72	59	22	40

3SUS 12Cir(C型 20A)
1kw フレネル MDS FX-8 12台
1kw 凸 MDS CX-8M II 8台

2SUS 16Cir(C型 20A)
1kw フレネル MDS FX-8 20台
1kw 凸 MDS CX-8M II ~~1~~台
※凸3台


1SUS 16Cir(C型 20A)
1kw フレネル MDS FX-8 20台
1kw 凸 MDS CX-8M II 7台

SS: 下手・上手
各 8 台 計16 台
1kw 凸 MDS CI-8H

天反

1	2	3	4	5
下	上	前	中	奥

1Bor・2Bor(#W #72 #78 #W)
(上下 4 回路, 中 4 回路, C型 20A)



2
1

花C下

F	1	2	3
	W	72	78

2
1

花C上

